

このたびは東芝白熱灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書取扱をよくお読みください。


お客様へ

この器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■各部のなまえ



品 番 IG-2980

■器具を取り付ける前に

《ネジ止めのご注意》

- ベニヤ板等の強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。器具の落下の原因になります。




《電気工事》

- 素人工事は危険です。工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

《ボックスに取付ける場合》


- 湿気の多い場所、水気のある場所に取付ける場合は必ず器具の接地端子を使って第三種接地工事を行なってください。




■器具の取り付けかた、取り外しかた

① 器具取付面を平らに仕上げます。


取付面に凹凸がありますと、取付部のパッキンの防水性が損なわれますので十分ご注意ください。




② グローブを左(時計の針の反対)方向に回して本体より取外してください。



③ 電源線を接続端子のゲージに合わせ被覆をはがし、端子台に差し込んでください。




④ 本体バッキン、本体を付属の取付ネジ、絶縁座で天井面に取付けてください。




⑤ 器具の指定電球を確認し、ソケットに取付けてください。

※電球の取付けは丁寧に、確実に行なってください。破損・落下の原因となります。



⑥ グローブとグローブバッキンを本体に合わせて右(時計の針の)方向に回してください。この際グローブバッキンがよじれないように確実に取付けてください。

※無理な力は加えないでください。



⚠ 警告

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。



●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。



●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



⚠ 注意

■ 器具について

●凹凸のある取付面（たとえばコンクリート、モルタル、タイル張り、吹付仕上など）には、必ず木台を使用するか、凹凸を平面にしてから器具を取付けてください。凹凸面に取付けますと、取付面から水が器具内部へ侵入し器具の絶縁が低下するばかりか感電事故のもとになります。



禁止

●ランプや、器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。



禁止



●交流 100V 以外では使用しないでください。間違えて器具に通電圧を印加した場合、ランプ、安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。



禁止

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行なってください。器具同志を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。



●この器具は天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。

●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。



●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。



禁止



■ お手入れのしかた

●グローブの締め付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行なってください。締め付けが不完全な場合は、水、水気の侵入による絶縁不良、感電及びグローブの落下の原因になります。



●カバー、グローブの取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って確実に行なってください。取り付けが不完全な場合は、カバー、グローブの落下の原因になります。

●器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。

●ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。

●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。



●金属部分をクレンザーやたわしてみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



●グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買あげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談サービスセンターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13

TEL. 03-5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。